



Kangaskassi

Kätevä kassi ruokaostoksille

Tee itse kestokassi ruokaostoksille. Kangaskassi kestää paremmin kuin muovikassi eikä siitä synny yhtä paljon jätettä. Halutessasi voit muuttaa kassin mittoja ja hihnojen pituutta.

Materiaali: Puuvillakangasta tai muuta vahvaa ja joustamatonta kangasta. Voit käyttää ohutta kangasta kaksinkertaisena.

Kassin mitat (1 kpl): 40 cm x 84 cm

Hihnat (2 kpl): 70 cm x 7 cm

Saumavarat on sisällytetty mittoihin. Halutessasi voit käyttää vahvaa noin 3 cm leveää nauhaa hihnoina. Kangas kannattaa silittää ennen ompelua.

Taita kangas kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain. Kiinnitä sivusaumat nuppineuloilla. Ompele ja huolittele sivusaumat. Tee samoin hihnojen saumoille.



Käännä hihnat hakaneulan avulla. Silitä hihnat siten, että saumat jää sivulle. Ompele tikkaukset hihnojen reunoihin.



Kiinnitä hihnat nuppineuloilla kassin yläreunaan 9 cm päähän sivusaumoista. Huolittele kassin yläreuna siten, että hihnat kiinnittyvät siihen.



Ompele päärme kassin yläreunaan. Ompele paksut kohdat hitaasti. Ompele x:t hihnojen kiinnityskohtiin.